測定器

ポンプ

測定器の初期設定およびミニメド600シリーズ インスリンポンプとの接続

測定器を充電する

1. **USB保護キャップを外すと、USBプラグが見えます。**
   コントアネクスト®Link2.4測定器には充電式電池が内蔵されています。
   測定器を充電するときは、測定器のUSBプラグをUSB延長ケーブルを介してコンピュータまたはUSB充電器に接続します。コンピュータがオンになっていることを確認してください。**充電中は血糖測定できません。**

設定を開始する

2. 設定を開始するときは、まず測定器上部のメニューボタンを数秒間押し続け、測定器をオンにします。

3. ▼ ボタンを押して言語を選択します。
   OK ボタンを押します。

4. 希望する言語が表示されていれば OK ボタンを押します。間違った言語が表示されていれば No ボタンを押します。

ポンプとの接続

5. ミニメドポンプと接続しますか？の画面で
   OK ボタンを押します。

6. 右の画面で OK ボタンを押します。

7. **ポンプの設定を行います。**
   いずれかのボタンを押して画面をオンにし、次にメニューボタン を押します。
   下矢印ボタン を使って**ユーティリティ**までスクロールします。選択ボタン を押します。

注記：ポンプの画面がオフになったときは、いずれかのボタンを押せば復帰します。

8. ユーティリティメニューで下矢印ボタン を使って**接続機器オプション**までスクロールします。
   選択ボタン を押します。

9. 接続機器オプションメニューで **機器の接続** までスクロールします。
   選択ボタン を押します。

10. 測定器とポンプを並べます。ポンプ側の **自動接続** を選択します。

測定器側の **自動接続** を選択します。

11. 近くに検出モードの機器がないことを確認したら、下矢印ボタン で「自動接続」画面下部にスクロールダウンして**続行**を選択します。

12. 測定器とポンプを並べてから、ポンプ側の**検索**を選択します。

続けて、測定器側の**検索** を選択します。

検索には2分程度かかることがあります。

検索が完了したら、ポンプとの接続のステップ15へ進んでください。

インスリンポンプとの接続 (手動接続)

検索が完了しない場合、下記の手順に従って手動接続を行ってください。
ポンプとの接続のステップ5からステップ9までを実施してください。

13. 測定器とインスリンポンプを並べます。インスリンポンプ側の **マニュアル接続** を選択します。

測定器側の **手動接続** を選択します。

14. 測定器に表示されたシリアル番号をインスリンポンプに入力します。
    上矢印ボタン および下矢印ボタン を使って文字を選択します。
    入力したい文字を選択したら、右矢印ボタン を押して次の文字に移動します。シリアル番号の最後の文字を入力したあと、選択ボタン を押します。そのあと、OKを選択します。

インスリンポンプに測定器のシリアル番号を入力した後、測定器でOKを選択します。

以降は、ポンプとの接続のステップ12の手順に従って接続を進めてください。

15. ポンプと測定器の画面に表示されたシリアル番号が一致していることを確認します。一致していればポンプの **確認** までスクロールします。選択ボタン を押します。

ポンプと測定器の接続が完了すると、測定器 の画面にポンプのシリアル番号が表示されます。

16. ポンプの背面に記載されているシリアル番号が 測定器の画面に表示されているポンプのシリアル番号と一致していることを確認します。**次へ**を押します。

17. **自動送信**を選択し、次に表示された画面の OK ボタンを押します。

18. **日付の表示形式**を選択します。

19. OK ボタンを押します。

注記：時刻と日付が正しくないときは、ポンプ側で変更します。

20. OK ボタンを押して**オートログはオフです**を選びます。

注記：オートログを有効にすると、測定結果に「空腹時」、「食前」、「食後」のマーカーを付けることができます。詳しい内容については取扱説明書をお読みください。

21. 警告の範囲を承諾する（OK）か **変更** を選択します。

注記：血糖値が設定値を超えた場合、あるいは下回った場合に測定器はブザー音で知らせます。

22. 目標範囲を承諾する（OK）か **変更** します。

注記：目標範囲とは目標とする血糖測定値の範囲です。

注記：警告の範囲は、選択した目標範囲外の数値でなければ設定できません。目標範囲は、選択した警告の範囲内の数値でなければ設定できません。詳細は測定器の取扱説明書をお読みください。

23. これで設定が完了したので、血糖の測定が可能です。
    裏面の血糖値の測定に進みます。

測定に必要な器具

コントアネクスト®センサー

コントアネクスト®Link2.4測定器

この他に穿刺器具が必要です。

⚠ 警告

- 穿刺器具は個人使用限定の器具です。感染リスクがあるため、複数の人で共用しないでください。
- 測定ごとに新しい穿刺針を使用してください。使用後は血液等が付着している可能性があります。
- キットの全ての部品は、清掃後であっても感染性があるとみなされ、感染性疾患の感染リスクがあります。
- 測定の前後、および測定器や穿刺器具、血糖センサーの取り扱いの前後には、必ず手を石鹸と流水でよく洗って水気を拭き取ってください。

測定器の詳しい清掃方法は測定器の取扱説明書をお読みください。

血糖値の測定

血液を採取する

1. 血糖センサーを挿入し、**血液を点着** メッセージの表示を待ちます。

2. 穿刺器具を使用して血液を採取します。

血糖値を測定する

3. 血糖センサーの先端を血液部分に当てます。最初に吸引した血液量が少ないと測定器が「ピー」という音を2度鳴らし、「**血液量不足**」のメッセージが表示されます。約30秒間のうちに同じ血糖センサーに血液を再点着させることができます。

測定結果をポンプに送信する

4. **設定**時に **送信設定**で **自動送信** を選択していれば、測定結果はポンプに自動的に送信されます。**設定**時に**送信設定**で**手動送信**を選択すれば、測定ごとに測定結果をポンプに送信するかしないか選択できます。**送信する** または**送信禁止**を選択します。

注意： 必ずポンプの画面を確認し、表示されている血糖値が測定器の測定結果と一致していることを確かめてください。

ボーラス、タイマー、メモ

5. ボーラスをポンプに送信するときは **ボーラス** を選択します。次回測定用のタイマーを設定するときは**タイマー**を選択します。情報を測定結果に追加するときは**メモ**を選択します。

測定結果がポンプに送信されているか確認する

6. ポンプを手に取ります。

送信された測定結果はホーム画面でのみディスプレイに表示されます。お使いのインスリンポンプでホーム画面以外を表示している場合、戻るボタンを長押ししてホーム画面に戻ります。

測定器をオフにする

7. 血糖センサーを抜けば測定器は3分後にオフになります。メニューボタンの長押しでも測定器をオフにできます。

インスリンポンプにボーラス量を送信

1. 測定器の測定結果画面、または、メインメニューでボーラスを選択します。

2. 次の画面で、マニュアルボーラスまたはプリセットボーラスを選択します。

使用上の注意：お使いの測定器からボーラス量を送信するためには、お使いのインスリンポンプで遠隔ボーラス機能を**オン**にする必要があります。遠隔ボーラス機能は、工場出荷設定で**オン**になっております。遠隔ボーラス機能の**オン/オフ**の切り替え方法については、お使いのミニメド**600**シリーズインスリンポンプのユーザガイドを参照してください。遠隔ボーラス機能が**オフ**の場合、測定器で左記の画面が表示されます。

お使いのインスリンポンプでロックモードが**オン**になっている場合、右記の画面が表示されます。ロックモードは、インスリンポンプとの無線通信を制限するためのインスリンポンプの設定です。ロックモードの**オン/オフ**の切り替え方法については、お使いのミニメド**600**シリーズインスリンポンプのユーザガイドを参照してください。

3. インスリンポンプと接続するための画面が表示されます。

マニュアルボーラス量を送信する場合、マニュアルボーラスのステップ4に進んでください。

プリセットボーラス量を送信する場合、プリセットボーラスのステップ4に進んでください。

マニュアルボーラス

4. 次に、ボーラス量を選択してください。ご希望のボーラス量を▲または▼ボタンを用いて設定します。ボーラス量をより早く増減させるためには、▲または▼ボタンを長押しします。ご希望のボーラス量が表示された後、**OK**を選択します。

使用上の注意：お使いの測定器のボーラス量の増減幅は、お使いのインスリンポンプで設定できます。ボーラス量の増減幅として**0.1, 0.05, 0.025**のいずれかを設定することができます。ボーラス量の増減幅の設定方法については、お使いのミニメド**600**シリーズインスリンポンプのユーザガイドを参照してください。

5. お使いのインスリンポンプへボーラスを送信するためには、**はい**を選択します。

6. お使いの測定器とインスリンポンプの両方で、確認画面が表示されます。

使用上の注意：お使いの測定器で表示されるボーラス量とお使いのインスリンポンプで表示されるボーラス量の総量が一致していることを確認してください。

プリセットボーラス

まず、インスリンポンプにボーラス量を送信のステップ1, 2及び3に従ってください。

4. 次に、お使いのインスリンポンプに送信したいプリセットボーラス設定を選択します。ご希望のプリセットボーラス設定の選択肢が表示されるまで、▲または▼ボタンを押してください。そのあと、**OK**を選択します。

使用上の注意：プリセットボーラス量はお使いのインスリンポンプで設定できます。プリセットボーラス量の設定方法については、お使いのミニメド**600**シリーズインスリンポンプのユーザガイドを参照してください。

5. お使いのインスリンポンプにプリセットボーラス設定を送信するためには、**はい**を選択します。

6. お使いの測定器とインスリンポンプの両方で、確認画面が表示されます。

日付および時刻の設定（インスリンポンプと接続している場合）

インスリンポンプと接続していない場合は、取扱説明書を参照してください。

インスリンポンプと接続している場合は、お使いの測定器では日付の表示形式のみを変更することができます。

日付および時刻は、インスリンポンプと接続したとき、血糖測定結果を送信したとき、各種設定から同期を実行したときにインスリンポンプと同期されます。各種設定から日付および時刻の同期を行う場合は、以下の手順を実施してください。

1. 測定器の電源を入れるにはメニューボタンを長押しします。
2. 各種設定を表示するために▼ボタンを押します。そのあと、**OK**を選択します。

3. 日付を表示するために▼ボタンを押します。そのあと、**OK**を選択します。

4. 日付の表示形式を選択します。

5. **同期**を選択します。

6. 確認画面が表示されます。各種設定に戻るために**OK**を選択します。

注意：日付の表示形式の変更は測定器にのみ適用されます（インスリンポンプには適用されません）

インスリンポンプ削除方法

お使いの測定器から接続可能なインスリンポンプの情報を削除するためには、インスリンポンプと1度接続する必要があります。

1. 測定器の電源を入れるにはメニューボタンを長押しします。
2. 各種設定を表示するために▼ボタンを押します。そのあと、**OK**を選択します。
3. インスリンポンプとの通信設定を選択します。そのあと、**OK**を選択します。

4. **接続設定**を選択します。

5. インスリンポンプとの接続を切断するために、**削除**を選択します。

6. 接続可能なインスリンポンプの情報を削除しても良い場合は、**はい**を選択します。

7. 確認画面が表示されます。各種設定に戻るために**OK**を選択します。

詳しい説明はコントアネクスト®Link2.4の取扱説明書、穿刺器具の添付文書、およびミニメド600シリーズ インスリンポンプのユーザガイドをお読みください。

製造販売元
PHC株式会社
〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5

お問い合わせ先（販売元）
日本メドトロニック株式会社
ダイアビーティス事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
24時間サポートライン
0120-56-32-56
http://www.medtronic.co.jp/

IVD 体外診断用医療機器

ASCENSIA Diabetes Care

www.diabetes.ascensia.com

Ascensia、Ascensia Diabetes Careのロゴ、コントア、No Codingのロゴ、Second-Chance はAscensia Diabetes Care Holdings AG の商標および/または登録商標です。

Medtronic

Medtronic、MedtronicロゴマークおよびMiniMed はMedtronic社の商標です。

© 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
All rights reserved.

90001198 Rev. 02/18